Operation Manual

Professional Flashlights

Thank you for purchasing a professional quality StarTech™ flashlight. Please read this document in its entirety to ensure you are getting the most out of your flashlight. With proper care your StarTech™ flashlight will provide many years of reliable service.

WARNING! Surface Mounted Diodes emit very bright light. Never shine beam directly into anyone's eyes and do not look directly into beam to prevent risk of permanent damage to eyesight.

Features

- Highly efficient Cree® Surface Mounted Diode produces an intense ultra-bright white light
- SMD technology is more robust and produces 2 x the light of standard LED bulbs
- Lifetime of up to 100,000 hours
- Machined aluminum reflector gathers and focuses light for maximum output
- Advanced Focus System allows user to focus from spot to wide angle beam
- Aircraft-grade aluminum body for durability and resistance to corrosion
- Premium Stage III anodization resists scratches and meets military specifications
- IPX-6 water resistant rating
- Drop tested to 1.5 meters
- Gold-plated contacts prevent corrosion
- 5-way switch cycles between 100%, 50%, 25%, flashing, and SOS modes (except model JLPL-100)
- Tail-mounted switch for tactical applications (except model JLPL-500)
- Reverse polarity protection prevents damage if batteries are inserted incorrectly
- All models include batteries, lanyard, and spare o-rings (batteries not included with model JLFL-600U)

Operating Instructions

1. Remove tail cap and insert batteries with positive (+) pole facing toward front of flashlight.
2. Press tail switch halfway for temporary light or to cycle through various power modes if available (see chart). Press fully until button clicks to turn flashlight on. Press button multiple times to cycle through 100%, 50%, 25%, flash, and SOS power modes. Once a mode has been selected and engaged for 5 seconds, pressing switch again turns off flashlight.
3. Pull head of flashlight forward or backward to focus from narrow spot to wide beam
4. **For model JLFL-600U:** to recharge, plug included cable into any USB charging device. To reveal USB port rotate center collar. Can also be powered with 3 x AAA batteries (not included).

Maintenance

1. Do not attempt to dismantle sealed parts of the flashlight.
2. Use quality batteries and replace all batteries at the same time with the same brand.
3. Periodically inspect the o-rings at the base of the threads on the battery cap and lens housing and replace if nicked, torn, gouged or otherwise damaged to maintain water resistance.
4. If flashlight is to be stored for long periods, remove batteries to prevent damage due to leakage.
5. If light does not turn on, replace batteries. If performance is not satisfactory, clean battery contact points inside tube with rubbing alcohol. If performance is still not satisfactory, return light to your dealer for repair or replacement under our standard warranty policy.
6. Do not dispose of batteries in household trash.

WARNING! Surface Mounted Diodes emit very bright light. Never shine beam directly into anyone's eyes and do not look directly into beam to prevent risk of permanent damage to eyesight.

Warranty

One-Year Limited Warranty Against Defects in Materials or Workmanship

JET Group warrants this product to be free of defects in materials or workmanship for a period of one year after sale to the end user. Please see your dealer for instructions on making a warranty claim. Note: batteries shipped with this product may have been subject to long storage periods prior to final sale. Batteries are provided as a convenience only. Please source replacement batteries locally. Dead or weak batteries do not constitute a warranty claim.

Specifications

Prod. No.	Model No.	Beam Distance	Lumens @ 100%	Lumens @ 50%	Lumens @ 25%	Run Time @ 100%	Run Time @ 50%	Run Time @ 25%
849802	JLPL-100	50m	100	n/a	n/a	5 hours	n/a	n/a
849811	JLFL-100	200m	100	50	25	2 hours	4 hours	8 hours
849812	JLFL-150	200m	150	70	35	2 hours	4 hours	8 hours
849816	JLFL-200	200m	200	100	50	3 hours	6 hours	12 hours
849817	JLFL-230	200m	230	110	50	6 hours	12 hours	24 hours
849818	JLFL-500	300m	500	300	150	3 hours	10 hours	20 hours
849819	JLFL-600U	150m	600	300	150	2 hours	3.5 hours	7 hours

®Registered trademark of JET Equipment & Tools Ltd.

Mode d'emploi

Lampes de poche professionnelles

Nous vous remercions d'avoir acheté une lampe de poche de qualité professionnelle StarTech[MC]. Veuillez lire ce document dans son intégralité pour être sûr de tirer le meilleur parti de votre lampe de poche. Si vous en prenez bien soin, votre lampe de poche StarTech[MC] vous servira sans faillir pendant de nombreuses années.

ATTENTION! Les diodes montées en surface émettent une lumière extrêmement forte. Ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux de qui que ce soit et ne regardez pas directement la lumière pour éviter des dommages irréversibles à la vue.

Caractéristiques

- Diodes montées en surface Cree® hautement efficaces, produisant une lumière blanche extrêmement intense
- Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois plus de lumière que les ampoules à DEL standard
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Réflecteur en aluminium usiné, captant et concentrant la lumière pour un éclairage maximum
- Système de focalisation avancé, permettant à l'utilisateur de passer d'un éclairage ciblé à un faisceau grand angle
- Boîtier en aluminium de qualité aéronautique, garantissant durabilité et résistance à la corrosion
- Anodisation de type III de première qualité, résistante aux égratignures et conforme aux spécifications militaires
- Norme de résistance à l'eau IPX-6
- Testée pour résister à des chutes de 1,5 mètre
- Contacts plaqués or pour éviter la corrosion
- Interrupteur à 5 positions, permettant d'alterner entre modes 100 %, 50 %, 25 %, clignotant et SOS (sauf pour le modèle JLPL-100)
- Interrupteur monté à l'arrière pour des utilisations tactiques (sauf pour le modèle JLPL-500)
- Protection contre les inversions de polarité pour éviter d'endommager la lampe si les piles sont insérées de façon incorrecte
- Tous les modèles sont livrés avec un cordon, des piles et des joints toriques de rechange (les piles ne sont pas inclues avec le modèle JLFL-600U)

Consignes d'utilisation

1. Enlevez le capuchon arrière et insérez les piles avec le pôle positif (+) orienté vers l'avant de la lampe de poche.
2. Enfoncez à moitié l'interrupteur arrière pour éclairer momentanément ou pour alterner entre les différents modes d'éclairage, si disponibles (voir tableau). Pour allumer la lampe de poche, enfoncez complètement le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour alterner entre les modes d'éclairage à 100 %, 50 %, 25 %, clignotant et SOS. Une fois qu'un mode a été sélectionné et maintenu pendant 5 secondes, appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la lampe de poche.
3. Tirez la tête de la lampe de poche vers l'avant ou vers l'arrière pour passer d'un éclairage ciblé à un faisceau grand angle.
4. **Pour le modèle JLFL-600U :** pour recharger, branchez le câble inclus à n'importe quel chargeur USB. Pour réléver le port USB, il suffit de tourner la bague. Peut également être alimentée à l'aide de 3 piles AAA (non incluses).

Entretien

1. N'essayez pas de démonter les pièces soudées de la lampe de poche.
2. Achetez des piles de bonne qualité et remplacez toutes les piles en même temps, en veillant à utiliser une seule et même marque.
3. Inspectez régulièrement les joints toriques à la base des filetages du compartiment à piles et autour du verre, et remplacez-les s'ils sont entaillés, déchirés, crevés ou endommagés afin de préserver l'étanchéité.
4. Si la lampe de poche n'est pas utilisée pendant une période prolongée, enlevez les piles pour éviter tout dommage au cas où les piles coulent.
5. Si la lampe ne s'allume pas, remplacez les piles. Si la lampe ne fonctionne pas bien, nettoyez les points de contact des piles à l'intérieur du compartiment avec de l'alcool à friction. Si la lampe continue à ne pas bien fonctionner, vous pouvez la renvoyer à votre concessionnaire pour réparation ou remplacement, conformément à notre politique de garantie générale.
6. Ne jetez pas les piles dans les déchets ménagers.

ATTENTION! Les diodes montées en surface émettent une lumière extrêmement forte. Ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux de qui que ce soit et ne regardez pas directement la lumière pour éviter des dommages irréversibles à la vue.

Garantie

Garantie limitée d'un an contre les défauts de matériau et de fabrication

Le Groupe JET garantit que ce produit est libre de défauts de matériau ou de fabrication pendant une période d'un an après sa vente à l'utilisateur final. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire pour savoir comment déposer une réclamation au titre de la garantie. Veuillez noter que les piles livrées avec ce produit peuvent avoir été stockées pendant une période prolongée avant la vente finale. Les piles sont fournies pour votre commodité uniquement. Veuillez acheter les piles de remplacement près de chez vous. Les piles mortes ou épuisées ne justifient pas une réclamation au titre de la garantie.

Spécifications

N° du prod.	N° du prod.	Longueur du faisceau	Lumens à 100 %	Lumens à 50 %	Lumens à 25 %	Durée d'autonomie à 100 %	Durée d'autonomie à 50 %	Durée d'autonomie à 25 %
849802	JLPL-100	50m	100	n/a	n/a	5 heures	n/a	n/a
849811	JLFL-100	200m	100	50	25	2 heures	4 heures	8 heures
849812	JLFL-150	200m	150	70	35	2 heures	4 heures	8 heures
849816	JLFL-200	200m	200	100	50	3 heures	6 heures	12 heures
849817	JLFL-230	200m	230	110	50	6 heures	12 heures	24 heures
849818	JLFL-500	300m	500	300	150	3 heures	10 heures	20 heures
849819	JLFL-600U	150m	600	300	150	2 heures	3.5 heures	7 heures

®Marque déposée d'Équipement & Outillage JET Ltée

M15-HT849802-19